

ETILOMETRO DIGITALE



MR997
ETILOMETRO ALCOL TESTER PORTATILE



SAATCHITECH

MR997

ETILOMETRO ALCOL TESTER PORTATILE



**AVVISO
INTELLIGENTE**

LUCE VERDE
SOTTO I LIMITI

LUCE GIALLA
CONSUMO DI ALCOL MEDIO

LUCE ROSSA
STATO DI EBBREZZA



LA NOSTRA PROVA ALCOLICA CON SISTEMA
VOCALE IN **ITALIANO**
RENDE LA TUA VITA PIÙ FACILE!



**BOCCAGLIO
SOSTITUIBILE**
Sensore di gas a
semiconduttore integrato,
rilevamento del soffio
e boccaglio sostituibile
per un uso più igienico.



SAATCHITECH

MR997

ETILOMETRO ALCOL TESTER PORTATILE



SAATCHITECH

MR997

ETILOMETRO ALCOL TESTER PORTATILE DISPLAY LCD INDICAZIONE LIVELLO VALORI ALCOL ACCURATA – DIM. 12X5,6X1,7CM PESO 58G ALIM. 3XAAA



Risultati della misurazione:

- Luce verde: Stato sotto i limiti**
Quando la misurazione è $< 0,3$ g/l, la luce verde è accesa.
- Luce gialla: Stato di consumo alcolico**
Guida con alcol:
Si riferisce al comportamento di guida di veicoli con un contenuto alcolico nel sangue $\geq 0,3$ g/l.
Luce gialla accesa, allarme emesso.
- Luce rossa: Stato di ubriachezza**
Guida in stato d'ebbrezza:
Si riferisce al comportamento di guida di un veicolo con un contenuto alcolico nel sangue $\geq 0,5$ g/l.
La luce rossa si accende e l'allarme suona rapidamente.

ALCOL TEST
ETILOMETRO
Portatile

SPECIFICHE:

Corrente elettrica	120mA
Batterie configurate	3 Batterie AAA, 1.5 V (NON INCLUSO)
Tensione	4,5V
Intervallo di temperatura di servizio	-5°C - 45°C
Intervallo di temperatura di conservazione	-20°C - 50°C
Modalità di rilevamento	Sensore a gas a semiconduttore
Intervallo di misurazione della concentrazione di alcol nel respiro	0-0,20%BAC
Oggetto di misurazione	Concentrazione di alcol nel respiro
Sostituzione del sensore	Non consentito
Dimensioni del prodotto	120mm x 56mm x 17mm
Peso del prodotto	58g

CONTENUTO:

ETILOMETRO Portatile X1 Boccaglio X5
Manuale d'istruzioni X1

Modello
MR997



MR997 ETILOMETRO ALCOL TESTER

Guida in stato di ebbrezza

La normativa attuale sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza **rimane invariata**, quindi, secondo l'art 186 cds comma 2:

- Da $>0,5$ a $<0,8$ g/l: multa da €543 a €2170, sospensione della patente da 3 a 6 mesi, decurtazione di 10 punti.
- Da $>0,8$ a $<1,5$ g/l: multa da €800 a €3200, sospensione della patente da 6 a 12 mesi, decurtazione di 10 punti.
- Oltre 1,5 g/l: multa da €1500 a €6000, sospensione della patente da 12 a 24 mesi, confisca del veicolo, decurtazione di 10 punti (se la vettura appartiene ad un terzo non c'è la confisca del veicolo ma la sospensione della patente è raddoppiata). Revoca della patente in caso di recidiva biennale - due volte $> 1,5$ g/l in due anni - o in caso di contestuale incidente.

La riforma aggiunge che, dopo la prima violazione oltre 0,8 g/l, al ri-ottenimento della patente, questa conterrà il codice unionale 68 (zero alcool) e il codice unionale 69 (veicoli con dispositivo Alcolock).

Ciò vuol dire che, dopo la prima violazione in stato di ebbrezza oltre gli 0,8 g/l l'utente:

- dovrà guidare solo a zero alcool; in caso di guida oltre 0 g/l vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi; oltre 0,5 g/l la sospensione sarà quella già prevista, aumentata di un terzo.
- non potrà guidare veicoli sprovvisti del dispositivo Alcolock; in caso di guida di veicolo sprovvisto di tale dispositivo, o con il dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o con sigilli rimossi vi sarà la sospensione della patente da 1 a 6 mesi.

Indipendentemente dal Codice 68 o 69 la guida con tasso alcolemico superiore a zero g/l da parte di un neopatentato, o minore di 21 anni o autotrasportatore oltre alla sanzione pecuniaria già prevista dall'attuale art.186bis (da €168 a €678) **comporterà la sospensione breve della patente** (7 o 15 giorni, secondo quanto descritto sub Sospensione Breve della Patente, nuovo art.218 ter).

